

**TENDA P.I.88 C.A.P.I.**

**MONTAGGIO TENDA**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi  
Divisione C.A.P.I.

# **TENDA P.I. 88**

## **Istruzioni di**

## **montaggio**



## Contenuto dei colli

Le parti componenti la tenda P.I. 88 sono contenute in tre custodie di diverso colore, cui si aggiunge una pedana di resina.  
Il peso totale della tenda è di Kg. 233.

### 1: Custodia arancione (Peso Kg. 95)


Quantità	Tipo
1	telo esterno azzurro
1	telo interno grigio
1	tappeto del telo interno grigio
1	telo divisorio centrale trapezoidale
2	tasche portaoggetti
4	finestrini ripiegati
4	teli divisorii laterali

**2: Custodia beige (Peso Kg. 69)**

- un sacchetto con: 4 picchetti ad ago lunghi
- 18 picchetti ad ago corti
- 1 mazza da 1,5 Kg.
- 1 mazza di gomma
- 1 nastro diagonale di controllo del montaggio
- 4 corde controvento
- una serie di pali neri (Figura 1):

Quantità	Tipo	N. Contrassegno
1	elemento con pipa .....	1
1	elemento con pipa .....	2
2	elementi con pipa .....	3
2	clementi con pipa .....	4
2	elementi per spioventi centrali .....	5
2	elementi per spioventi centrali .....	6
2	elementi per spioventi centrali .....	7
4	lementi per spioventi frontali .....	8
4	lementi per spioventi frontali .....	9
1	asta con ganci per porta tela interno ..	10
1	asta di piatto con profili inclinati .....	11
1	asta di piatto con profili dritti .....	12
2	lementi sostegno divisorii laterali .....	13
2	lementi sostegno divisorii laterali .....	14
1	clementi sostegno divisorio centrale ..	15
1	lementi sostegno divisorio centrale ..	16

Figura 1. Paleria nera




### 3: Custodia grigio perla (Peso Kg. 65)

Una serie di pali rossi (Figura 2):

Quantità	Tipo	N. Contrassegno
4	aste perimetrali da 2,24 m . . . . .	[16]
4	aste perimetrali da 1,38 m . . . . .	[17]
4	aste perimetrali con pioli da 0,88 m ..	[18]
1	asta perimetrale da 1,56 m . . . . .	[19]
4	aste per gambe di angolo con piastra ..	[20]
2	aste per gambe laterali con piastra ..	[21]
4	aste per gambe frontalì con piastra ..	[22]
2	aste con giunto per gambe di porta ..	[23]
2	aste con giunto per gambe retto .. . . .	[24]
2	elementi con giunto per gambe di porta.	[25]
2	elementi con giunto per gambe retto ..	[26]
2	asta per gambe avancorpo .. . . . .	[27]
2	aste con pioli per aggancio archi .. . . .	[28]
1	asta per aggancio centrale archi .. . . .	[29]
2	aste perimetrali con pioli all'estremità	[30]
1	arco d'ingresso interno .. . . . .	[31]
1	asta per aggancio ingresso .. . . . .	[32]
1	arco frontale esterno .. . . . .	[33]

### 4: Pedana di resina (Peso Kg. 4)

Figura 2. Paleria rossa



## MONTAGGIO

La tenda P.I. 88 può essere montata da due persone in un'ora circa. Si suggerisce, in ogni caso, di montarla in quattro persone.

### I. Area

Scegliere un'area di circa 8 metri per 6, libera da cespugli ed altri ingombri e pianata.

### II. Struttura tetto


Estrarre dalla custodia beige gli elementi neri (Figura 1) della struttura tetto e disporli sul terreno secondo lo schema della Figura 3.

Collegare l'elemento **[1]** e il **[2]** (facilmente riconoscibili perché di diametro maggiore), inserire i due **[5]** nell'innesto centrale e unire i due **[6]** ai due **[5]**.

Inserire nelle apposite pipe dell'**[1]** e del **[2]** il **[14]** e il **[15]**.

Inserire alle estremità dei pezzi **[1]** e **[2]**, costituenti il colmo del tetto, i quattro **[7]**, e,

Figura 3. Disposizione paleria tetto



a questi i quattro elementi **[8]**.

Completare la struttura tetto inserendo le estremità libere dei pezzi **[8]** e **[6]** nei giunti appositi dei componenti di gronda **[3]** e **[4]**.

A questo punto la struttura del tetto dovrebbe apparire come in Figura 4.




Figura 4. Struttura tetto

### **III. Pareti e teli**

#### **Telo esterno**

Estrarre dalla custodia arancione il **telo azzurro** e distenderlo con cura sulla struttura del tetto, in modo che le linee di **colmo** e **di gronda** del telo coincidano perfettamente con le corrispondenti linee dell'armatura.

Dall'interno bloccare il telo all'armatura con i nastri presenti lungo la linea di colmo.

#### **Telo interno**

Dalla custodia arancione prendere il **telo interno grigio**, trasportarlo all'interno e agganciare la parte centrale ai cavallotti dell'asta centrale (di **colmo**), lasciando che il telo stesso pendga al centro della tenda.

#### **Divisorio**

Dalla custodia arancione estrarre il divisorio centrale di forma trapezoidale e infilare gli anelli nell'asta centrale (Figura 7) ottenuta dall'unione del [4] con il [5]. Fissare l'asta suddetta negli appositi cannotti interni al **colmo**, facendo in modo che questi ultimi


passino attraverso i fori predisposti nel telo.

Dalla custodia grigia, estrarre le quattro gambe [20] e le due [21] (Figura 2). Sollevare il tetto dalle aste di gronda e infilare i giunti delle gambe d'angolo [20] nelle corrispondenti pipe libere del tetto. Le due gambe centrali [21] vengono a trovarsi in posizione inclinata (Figura 5).

La tenda è così sollevata all'altezza definitiva.

N.B.: Se il montaggio viene effettuato da due sole persone, procedere con una parete alla volta.

Figura 5. Struttura tetto e pareti



#### **IV. Parete frontale**

Completere la parete frontale inserendo nelle pipe degli **8** due aste **22** e le gambe centrali composte da **23** e **25** nelle pipe dei **7**.

#### **V. Parete posteriore**

Inserire le restanti due aste **22** nelle pipe degli **8**; nelle pipe dei **7** porre le gambe centrali ottenute dall'unione del **24** con il **26**.

#### **VI. Rettangolo di base**

Verificare con il nastro tracciatore, contenuto nella custodia beige, il rettangolo di base della tenda.

Procedere, quindi, al montaggio delle aste perimetrali di base (Figura 7):

- congiungere i quattro elementi rossi **16** alle gambe laterali **20** e **21**;
- inserire i quattro **18** rossi in angolo, in corrispondenza dei **20**;
- unire i **17** ai **18** e, sul retro i 2 **17** tramite l'asta **19**.

## VII. Avancorpo frontale

Inscrive l'arco più grande [33] tra i due elementi di porta negli appositi cannotti dei [25]. Infilare le due gambe [27] negli innesti dell'arco [31].

In alto, collegare i due archi ai lati tramite i

Fissare, in basso, l'asta [10] ai due [23] e la [11] ai due [27]; completare il collegamento perimetrale a terra uncendo alla base [23] e [27] con le due aste [30].




Figura 6. Avancorpo frontale

### VIII. Operazioni conclusive

Infiggere con la mazza i picchetti nel terreno, facendoli passare attraverso i fori delle piastre delle gambe e prestando attenzione a collocare i quattro picchetti ad ago lunghi in corrispondenza delle piastre delle quattro gambe d'angolo [20].

Legare il telo esterno, annodando con cura all'armatura i rimanenti legacci e le corde che si trovano negli anelli a D sul bordo inferiore del telo.

Si consiglia di procedere con particolare attenzione alla suddetta operazione, onde evitare che, in particolari condizioni atmosferiche, il telo esterno possa essere divelto.

Infilare gli anelli delle ante della porta nell'asta [32] e inserirla, tramite i ganci all'estremità, nelle apposite buccole dell'elemento. Ripetere l'operazione applicando le ante inferiori sull'asta nera [9] e bloccarla sull'arco interno [33] (Figura 7).

Applicare le lastre trasparenti ai due finestrini delle pareti frontali contenuti nella custodia arancione.

Distendere a terra il tappeto del telo interno e agganciarlo alle corde che partono dagli anelli a D in vicinanza alle piastre di base.


Infilare gli anelli dei telo divisorio nelle aste di colore nero [12] e [13] e inserirle negli appositi cannotti tra gli [8] e i [6] (Figura 7). Vengono, così, a crearsi due ripostigli laterali, all'interno dei quali vanno applicate le tasche portaoggetti.

#### IX. Smontaggio

Per smontare la tenda eseguire le operazioni al contrario.

**N.B.: I telo vanno ripiegati ben asciutti e nelle misure adatte all'inserimento nelle custodie.**

Figura 7. Schema di Montaggio





Redazione a cura del Ministero dell'Interno  
Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi  
Servizio di Protezione Civile - Divisione C.A.P.I.

Stampa Tipografia 2000 - Montebello Argentario, 76c - tel. 0565 251